



LuK Service-Info



Hydraulisch druklager 510 0176 10/ 510 0177 10

Instructies voor de ontluchting

Fabrikanten: Audi
Ford
Seat
Škoda
VW

Artikelnummer: 510 0176 10
510 0177 10

Actuele selectie zie onderdelencatalogus

Na het vervangen van het hydraulisch druklager moet het hydraulisch systeem worden ontluicht. Hierbij moet een speciale volgorde in acht worden genomen, omdat er anders schade aan het ontkoppelingssysteem kan ontstaan.

Het ontluichten van het hydraulisch druklager moet in de volgende stappen worden uitgevoerd:

1. Remvloeistofreservoir tot de markering "max" vullen met remvloeistof
2. Koppelingspedaal tegen de bovenste aanslag zetten
3. Vul- en ontluichtingsapparaat van de remmen aansluiten
4. Beschermkap van de ontluichtingsschroef op de aansluiting van het hydraulisch druklager verwijderen en slang van de ontluichtingsfles aanbrengen
5. Ontluichtingsapparaat inschakelen en een bedrijfsdruk van 2,0 bar instellen
6. Ontluichtingsschroef 1/4 omwenteling losdraaien en 100 cm³ remvloeistof naar buiten laten stromen
7. Bij geopende ontluichtingsschroef koppelingspedaal 15-20 keer met de hand heel snel bedienen (ca. 2 keer per seconde indrukken)
Het koppelingspedaal moet hierbij altijd de onderste en bovenste aanslag bereiken. Als dit niet gebeurt, kan het hydraulisch druklager barsten!
8. Ontluichtingsschroef sluiten
9. Ontluichtingsapparaat uitschakelen en de bedrijfsdruk in het apparaat laten ontsnappen
10. Koppelingspedaal 10 keer langzaam bedienen en daarbij de werking van het druklager controleren



Het hydraulisch druklager moet na een bepaalde periode worden ontluicht

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.