

GDB1542/1599 con dos cables de desgaste diferentes

En las cajas de las referencias GDB1542/1599 se incluyen dos diferentes tipos de cables sensores de desgaste y dos tipos de taladro en las pastillas.

Un agujero es para indicar el 50% de desgaste. Cuando el disco está en contacto con este sensor, la pastilla alcanza el 50% de desgaste. Este dato se almacena en un controlador electrónico. El conductor no recibe ninguna indicación.

Si el indicador del 100% de desgaste se activa, significa que la pastilla está completamente desgastada, y el testigo de aviso se ilumina constantemente. En este caso las pastillas se deben sustituir.

Nota: los indicadores tienen dos conectores distintos para prevenir que se conecten mal por error.

