



Zentrierdorne für Kupplungs- scheibe

Art.Nr. 400 0045 10 für Naben \varnothing 28 mm
Art.Nr. 400 0046 10 für Naben \varnothing 23 mm

Anwendung

BMW-Fahrzeuge mit SAC-Kupplung

Handhabungshinweis:

Alle BMW SAC-Kupplungen sind mit einem Verriegelungsstück ausgerüstet, welches nach der Kupplungsmontage entfernt werden muß. Beim Kupplungswechsel ist zur Zentrierung der Kupplungsscheibe ein Zentrierdorn erforderlich, welcher vor Einbau der Kupplungsscheibe in das Schwungrad eingesteckt wird. Nach Anschrauben der Kupplungsdruckplatte wird das Verriegelungsstück mittels Innensechskantschlüssel (SW 14) links drehend entfernt und der Zentrierdorn mittels Schraube M10 x 60 herausgezogen.

- ① Zentrierdorn für Naben \varnothing 28 mm
- ② Zentrierdorn für Naben \varnothing 23 mm
- ③ Schraube M10 x 60

