

Upute za ugradnju centralnog potisnog ležaja 510 0016 10

Proizvođač vozila:

Volkswagen

Model:

Transporter (T4),
MJ. 09.95 - 09.03

LuK-AS-br.:

510 0016 10

OE-br.:

02F 141 671 A
02F 141 671 B

Prilikom ugradnje centralnog potisnog ležaja pazite da je ležaj **(1)** okrenut ravnom stranom prema spojki!



Slika 1: 510 0016 10

Ležaj koji je ispao iz centralnog potisnog ležaja može biti naopako umetnut. To će proizročiti nemogućnost isključivanja spojke i uslijed toga oštećenje tanjuraste opruge. Prilikom rada motora čuti će se buka iz zone mjenjača.

Upozorenje:

Reklamacije s nepostojećim ili oštećenim sigurnosnim prstenom nije moguće uvažiti kao garanciju.

Obratiti pažnju na preporuke proizvođača vozila!



Slika 2: Pogrešno



Slika 3: Ispravno

Uzrok:

- Izlazna vodilica potisnog ležaja (vidi **sliku 2**) tare se o tanjurastu oprugu
- Potisni ležaj se tare o kućište centralnog potisnog ležaja

Da ne bi došlo do oštećenje spojke i mjenjača te nepotrebnih kvarova, mora se prije ugradnje centralnog potisnog ležaja prekontrolirati ispravno ležanje potisnog ležaja (vidi **sliku 3**).

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ili u RepXpert na adresi **www.RepXpert.com**.

Izdano 10.2007 (zamjena 07.2006)
LuK 0006

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

