



## SERVICE INFO – LuK 0019



# Οδηγίες τοποθέτησης

**βολάν διπλής μάζας 415 0231 10 και σετ συμπλέκτη  
623 3092 00 ή 623 3092 10**

Κατασκευαστές: Audi, Škoda, VW  
Μοντέλα:  
Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)  
Škoda: Superb (3U4)  
VW: Passat (3B3, 3B6)

Κινητήρας: 1.9 TDI

Κωδικός ανταλλακτικού: 415 0231 10 (DMF)  
623 3092 00 (RepSet)  
623 3092 10 (RepSet)  
600 0015 00 (RepSet DMF)

Για να αντιστοιχίσετε το κατάλληλο σετ όταν επισκευάζετε ένα συμπλέκτη (χωρίς αντικατάσταση του βολάν), πρέπει να προσέξετε ποιο βολάν έχει τοποθετηθεί.

Οι διαφορές διαπιστώνονται με μία ματιά στην πίσω πλευρά του βολάν διπλής μάζας (αυτό είναι δυνατό από ένα άνοιγμα από την πλευρά του κινητήρα στην πίσω πλευρά του βολάν διπλής μάζας). Στο σχεδιασμό της LuK, αντίθετα με αυτόν της Sachs, φαίνεται μια γωνία (βέλος) (βλέπε εικόνα 2).

Αν χρειάζεται αντικατάσταση και το βολάν, μπορείτε να αλλάξετε από την έκδοση Sachs στην έκδοση LuK. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο σετ συμπλέκτη με τον κωδικό LuK 623 3092 00 ή 623 3092 10.



Εικόνα 1: LuK-DMF



Εικόνα 3: Sachs-DMF



Εικόνα 2: LuK-DMF



Εικόνα 4: Sachs-DMF

Ακόμη πιο απλή είναι η επισκευή με την χρησιμοποίηση του σετ επισκευής της LuK RepSet DMF (κωδ. 600 0015 00), στο οποίο παρέχονται μαζί όλα τα εξαρτήματα για τη σωστή αντικατάσταση του βολάν διπλής μάζας και του συμπλέκτη.

Το σετ περιλαμβάνει βολάν διπλής μάζας, πλάκα πίεσης, δίσκο, ρουλεμάν συμπλέκτη καθώς και όλες τις απαραίτητες βίδες συγκράτησης.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**  
**Schaeffler Greece**  
schaefflergr@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.gr>  
[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

LuK 0019