

Instrukcja montażu dla DKZ 415 0231 10 oraz RepSet-ów 623 3092 00 i 623 3092 10

Producent:

Audi, Škoda, VW

Model:

Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)

Škoda: Superb (3U4)

VW: Passat (3B3, 3B6)

Silnik:

1.9 TDI

Nr. OE:

415 0231 10 (DMF)

623 3092 00 (RepSet)

623 3092 10 (RepSet)

600 0015 00 (RepSet DMF)



Foto 1: LuK-DKZ



Foto 3: Sachs-DMF



Foto 2: LuK-DMF



Foto 4: Sachs-DMF

Aby dobrać właściwe sprzęgło do montażu na starym DKZ, należy sprawdzić, która wersja DKZ jest aktualnie zamontowana w pojeździe.

Wersję DKZ można ustalić poprzez kontrolę jego tylnej ścianki (możliwy widok przez otwór od strony silnika, na tylną ściankę DKZ).

W odróżnieniu od DKZ Sachs, wersja LuK posiada krawędź (strzałka) (Fot. 2).

Jeśli niezbędna jest wymiana koła zamachowego, można dokonać zamiany DKZ wersji Sachs na wersję LuK.

W tym przypadku konieczny jest dobór odpowiedniego sprzęgła o numerze LuK 623 3092 00 i 623 3092 10.

Prostszym rozwiązaniem jest zastosowanie zestawu RepSet DMF (Nr LuK: 600 0015 00), w którego skład wchodzi wszystkie części potrzebne do profesjonalnej wymiany DKZ i sprzęgła.

Zestaw zawiera dwumasowe koło zamachowe (DKZ), docisk, tarczę sprzęgła, centralny wysprzęglik i wszystkie wymagane śruby mocujące.



Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.com lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com

Stan 08.2009 r.

LuK 0019

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Dalsze Informacje:

Tel: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 31 64

Email: aaminfo.pl@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.pl

