



SERVICE INFO – LuK 0021



Instrucțiuni de montare

Volantului cu masă dublă prevăzut cu știft de blocare

Producători: Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

Modele:

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Qashqai, X-Trail

Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis

Volvo: S40, V40

Nr. piesă: 415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0452 10



Fig. 1: Știftul de blocare rămâne pe volan

Volantul cu masă dublă (DMF) este prevăzut cu un știft de blocare pentru mai multă siguranță în timpul transportării. Știftul blochează masele primară și secundară și este prins de volan pe partea dinspre motor (vezi Fig. 1).

Astfel, cele două mase nu pot fi rotite (pentru a verifica jocul) atunci când volantul este nou.

Observație:

Nu îndepărtați știftul în timpul montării volanului. Acesta se va rupe singur în momentul intrării în funcțiune a volanului. Bucățile astfel rezultate vor rămâne în interiorul volanului fără a-i afecta funcționarea.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!