




SERVICE INFO – LuK 0076

הנחיות בנושא ביצוע תיקונים בתיבות הילוכים 02T

תהליך מעודכן עבור מילוי תיבת ההילוכים בשמן המתאים



תמונה 1: דוגמא של פקק מילוי שמן המצריך שימוש במפתח בעל ראש משושה

יצרני הרכבים:	אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן
דגמים:	
אאודי:	A1, A2, A3
סיאט:	Cordoba, Ibiza
סקודה:	Fabia, Rapid, Roomster
פולקסווגן:	Bora, Fox, Golf IV, Lupo New Beetle, Polo
סוג תיבת הילוכים:	02T
מק"ט:	462 0055 10

לרשימות המעודכנות פנה אל הקטלוגים השונים

בהתאם להנחיות ההתקנה, חובה למלא את תיבת ההילוכים בכמות שמן תיבת ההילוכים בצורה מדויקת.

בכדי לבצע תהליך זה, פעל לפי ההנחיות שלהלן:

- פתח את בורג פקק המילוי (תמונה 1) והסר אותו מתיבת ההילוכים
- מלא את תיבת ההילוכים בשמן עד לקצהו התחתון של פתח המילוי
- החלף את פקק מילוי השמן
- הנע את המנוע ושלב הילוך (יש לוודא כי הגלגלים המניעים את הרכב עצמו נמצאים באוויר ולא נוגעים בקרקע!)
- תן למנוע לרוץ בערך 2 דקות כאשר ההילוך עדיין משולב
- כבה המנוע ופתח את פתח מילוי תיבת ההילוכים
- פעם נוספת מלא את תיבת ההילוכים בשמן עד לגובהו התחתון של תבריג פתח מילוי תיבת ההילוכים
- החלף את פקק פתח המילוי והדק אותו למומנט ההידוק הנדרש*

* פקק מילוי בעל מתאם כלי משולש: 25 נ"מ

פקק מילוי בעל מתאם כלי משושה: 30 נ"מ

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>