



# VKBA 3415

Τεχνικό Φυλλάδιο - Φεβρουάριος 2011

VKBA 3415



Μπροστά τροχός: Volvo 850, C70 I, S70, V70 I



**Πρόσθετες οδηγίες τοποθέτησης για το ημιαξόνιο όταν αντικαθιστάτε το ρουλεμάν τροχού**



Το ρουλεμάν τροχού και όλα τα περιβάλλοντα εξαρτήματα εκτίθενται σε δυνατές κρούσεις διαφόρων δυνάμεων κατά την οδήγηση. Για να κάνετε το ημιαξόνιο πιο σκληρό, ΠΑΝΤΑ πρέπει να βάζετε κόλλα στα πολύσφηνα του ημιαξονίου. Αυτό θα αποτρέψει βλάβες και αποκλίσεις, όπως θόρυβο του ρουλεμάν, κραδασμούς και πρόωρη βλάβη του ρουλεμάν.

## Οδηγίες τοποθέτησης

- ΠΑΝΤΑ να καθαρίζετε τα πολύσφηνα του ημιαξονίου σωστά πριν τη συναρμολόγηση
- Εφαρμόστε μια γραμμή 3-4 mm κόλλας για σπειρώματα στην άκρη των πολύσφηνων του ημιαξονίου
- Αφού βάλετε την κόλλα ρυθμίστε το ρουλεμάν τροχού στο ημιαξόνιο και τελειώστε την τοποθέτηση



Εικόνα 1: Εφαρμογή της κόλλας

® Η SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© SKF Group 2011

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

