



VKBA 3415

Technisch Bulletin - februari 2011

VKBA 3415



Voorwiel: Volvo 850, C70 I, S70, V70 I



Aanvullende montage-instructies voor de aandrijfas bij het vervangen van het wiellager



Het wiellager en de omliggende componenten worden tijdens het rijden blootgesteld aan verschillende grote krachten.

Om de aandrijfseenheid stijver te maken moeten de spiebanen van de aandrijfas **ALTIJD** gelijmd worden. Hierdoor worden defecten en afwijkingen, zoals lagergeluiden, trillingen en voortijdige defecten van het lager voorkomen.

Montage-instructies

- Reinig de spiebanen van de aandrijfas **ALTIJD** grondig voor de montage ervan
- Leg een 3 - 4 mm brede rups metaallijm op het buitenste deel van de spiebanen van de aandrijfas
- Stel na het aanbrengen van de lijm het wiellager op de aandrijfas af en voltooi de montage



Afbeelding 1: aanbrengen van metaallijm

© SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

© SKF Group 2011

Het copyright voor de inhoud van deze publicatie berust bij de uitgever en de inhoud mag niet worden gereproduceerd (geheel of gedeeltelijk) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Hoewel deze publicatie met de uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die direct, indirect of bijkomend, het gevolg is van gebruik van de informatie in deze publicatie.

