



VKBA 3415

Teknik Bülten - Şubat 2011

VKBA 3415



Ön Tekerlek: Volvo 850, C70 I, S70, V70 I



Tekerlek rulmanını değiştirirken kullanılacak ön aks ek montaj talimatı



Araba sürüşü esnasında, tekerlek rulmanı ve etrafındaki tüm parçalar farklı kuvvetlerin oluşturduğu güçlü etkiler altında kalırlar.

Aks ünitesinin daha dayanıklı olabilmesi için, HER ZAMAN aks dişlilerine yapıştırıcı uygulanmalıdır. Bu işlem rulmanlarda oluşabilecek ses, titreşim ve erken bozulma problemlerini engelleyecektir.

Montaj Talimatı

- Montajdan önce aks dişlileri HER ZAMAN gerektiği gibi temizlenmelidir
- Ön aksın dişlilerinin en dış kısmına 3-4 mm lik çizgi halinde metal yapıştırıcıyı uygulayınız . (Aşağıdaki resme bakınız..)
- Yapıştırıcıyı uyguladıktan sonra, tekerlek rulmanını ön aks üzerine yerleştiriniz ve montajı bitiriniz.



Resim 1: Metal yapıştırıcı kullanımı

© SKF Grubunun müseccel markasıdır.

© SKF 2011

Bu yayının içeriğinin telif hakkı yayıncıya aittir ve tamamen ya da kısmen çoğaltılması izne tabidir. Her ne kadar bu yayındaki bilgilerin doğruluğu konusunda mümkün olan her çaba gösterilmişse de, bu yayının içeriğinin kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı ve neticeten meydana gelebilecek hasar veya zararlardan SKF herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.

