

SKF Boletín Técnico

VKBA 6781



BMW 1 (F20/21), 2 Convertible (F23), 2 Coupe (F22, F87), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 4 Convertible (F33, F83), 4 Coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36)



¡Sustitución obligatoria de los tornillos M12 X 1,50 mm incluidos en el kit!



SKF kit	OE N°
VKBA 6781	31 20 6 794 850, 31 20 6 857 230, 31 20 6 867 256, 31 20 6 876 840

El kit de rodamientos de rueda mencionado anteriormente se monta en la rótula de dirección delantera con cuatro tornillos. Al instalar el nuevo rodamiento de rueda SKF VKBA 6781, es **obligatorio** utilizar los tornillos **M12 X 1,50** suministrados para garantizar que el paso de rosca correcto coincida entre los tornillos y el rodamiento.

VKBA 6781



Siga siempre las instrucciones de montaje:

- Se recomienda instalar los tornillos primero a mano y luego terminar de apretarlos al par especificado utilizando una llave dinamométrica
- No utilice nunca una llave de impacto para apretar los tornillos
- Consulte siempre las especificaciones de par de apriete del equipo original

Paso: M12x1,50

ADVERTENCIA: El uso de tornillos incorrectos destruirá las roscas y esto puede provocar la pérdida de la rueda.

Flash QR code



YouTube [Pincha aquí para ver los videos técnicos de SKF en Youtube](#)

© SKF Group 2021

El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización por escrito. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información

