

Τεχνική Ενημέρωση SKF

VKBA 6781



BMW 1 (F20/21), 2 Convertible (F23), 2 Coupe (F22, F87), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 4 Convertible (F33, F83), 4 Coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36)



Υποχρεωτική αντικατάσταση των βιδών M12 X 1,50 mm που περιέχονται στα σετ Ρουλεμάν τροχού!



Σετ SKF	Κωδικός ανταλλακτικών ΟΕ
VKBA 6781	31 20 6 794 850, 31 20 6 857 230, 31 20 6 867 256, 31 20 6 876 840

Το παραπάνω αναφερόμενο σετ ρουλεμάν τροχού τοποθετείται στο μπροστινό άκρο με 4 βίδες. Κατά την εγκατάσταση νέων σετ ρουλεμάν τροχού SKF VKBA 6781, είναι **υποχρεωτικό** να χρησιμοποιείτε τις περιεχόμενες βίδες **M12 X 1,50**, για να διασφαλίσετε ότι το χρησιμοποιείτε το κατάλληλο βήμα σπειρώματος που ταιριάζει με τις βίδες του ρουλεμάν,

VKBA 6781



Βήμα: M12x1,50

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες τοποθέτησης :

- Συνιστάται να εγκαθίστανται οι βίδες πρώτα με το χέρι και στη συνέχεια να ολοκληρώνεται η σύσφιξη με συγκεκριμένη ροπή χρησιμοποιώντας ροτόκλειδο
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κρουστικό για τη σύσφιξη των βιδών
- Ελέγχετε πάντα τις προδιαγραφές ροπής σύσφιξης του κατασκευαστή (ΟΕ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση λάθος βιδών θα καταστρέψει τα σπειρώματα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην αποσύνδεση του τροχού!

Σκανάρετε τον κωδικό QR



YouTube [Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα τεχνικά video της SKF στο Youtube](#)

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους

