



VKDA 35418 / 35418 T

Τεχνικό φυλλάδιο – Δεκέμβριος 2012

VKDA 35418
VKDA 35418 T



Ford



Οδηγίες τοποθέτησης



Κατασκευαστής	Μοντέλο	Κινητήρας
Ford	Mondeo III	All

Για αναλυτικές εφαρμογές, ανατρέξτε στο TecDoc ή στον τελευταίο κατάλογο της SKF.

Για εξασφαλίσετε την σωστή εφαρμογή, το περιεχόμενο των σετ με κωδικό VKDA 35418 και 35418T πρέπει να τοποθετηθεί με το μαρκαρισμένο βέλος να δείχνει προς την έξω πλευρά του οχήματος. Πριν σφίξετε τις βίδες συγκράτησης με τη συνιστώμενη ροπή σύσφιξης, να χαμηλώσετε το όχημα στο έδαφος ώστε η ανάρτηση να «κάτσει», κουνώντας παράλληλα ελαφρά το γόνατο της ανάρτησης.



VKDA 35418 / VKDA 35418 T

Πρέπει να τοποθετηθεί με το μαρκαρισμένο βέλος να δείχνει προς την έξω πλευρά του οχήματος.



Συνιστώμενες ροπές σύσφιξης

- Κεντρική βίδα = 58Nm
- 3 X βίδες συγκράτησης = 30Nm



Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες τοποθέτησης, είναι πιθανό να προκληθεί ζημιά στο ρουλεμάν, όπως φαίνεται παρακάτω.



© Το SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© SKF Group 2012

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχομένων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

Install confidence
www.vsm.skf.com

