



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

metzger 
Autoteile

0902020

Beim Einbau muss evtl. die Unterlegscheibe
AUDI: N 905 003 01 mitverwendet werden.





IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

metzger 
Autoteile

0902020

For installation the washer AUDI: N 905 003 01
may have to be used."

