



# Solution



rep. kit 32750001/30921502

Izbegnite reklamacije, tako što vijke zamenjene poprečne spone obavezno pričvršćujete u napregnutom stanju! Pričvršćivanje vijaka u nenapregnutom stanju jeste greška prilikom ugradnje, koja dovodi do opterećenja silen bloka. Može doći do naprslina koje dovode do prevremenog ostećenja silen bloka. Geometrija osovine se menja i za posledicu ima dodatne troškove (povećano habanje guma!).

**Iz ovog razloga neke poprečne spone od SWAG-a nude jedan silen blok gde je mesto ugradnje već obeleženo:**

**Na primer kod SWAG –  
poprečne spone za Audi A 4  
prednja osovina**

Swag-ov br: 32 73 0017

Uporedni br: 4DO 407 151 P

Neophodno je da se podudaraju obeležavanja kod poprečne spone i na nosaču agregata. S tim je vaš kupac na sigurnoj strani!

Vaš plus u kvalitetu: proizvodnja SWAG-a u Gevelsbergu dodatno utiskuje OE-silen blok u poprečne spone!

Pitajte vašeg partnera iz firme SWAG za rezervne delova od SWAG-a! Sve rezervne delove možete naći pod [www.swag.de](http://www.swag.de)



**[www.swag.de](http://www.swag.de)**