

# Solution

## Профессиональное решение для ремонта!

Рычаг подвески с крепежными деталями



**SWAG № 50 93 7000**  
**Сравн. № 1 064 128 S1**

**Подходит для:**

всех моделей Ford Focus 1 (1998-2004) кроме RS/ST170

При замене заднего рычага подвески (SWAG № 50 93 2582) могут возникать сложности из-за образования коррозии между сайлентблоками и крепежными болтами, которые часто можно извлечь только путем их срезания. В результате необходимо использовать новые при последующей сборке. Однако производители предлагают данный рычаг без необходимых крепежных деталей.

SWAG предлагает разумное решение для ремонта:

SWAG предлагает данный рычаг подвески как Kit с подходящими болтами и гайками (SWAG № 50 93 7000)!



**Внимание!**

Входящие в комплект эксцентриковые болт и шайба необходимы для регулировки развала колес, который должен быть сделан после замены данного рычага подвески.

Данный комплект делает возможным осуществлять квалифицированный ремонт без дополнительных затрат на поиск и доставку крепежных деталей. Это сэкономит СТО и клиентам время и деньги!

Кто использует Kit, может быть всегда уверен, что в этом комплекте содержатся все необходимые для ремонта крепежные детали. Откройте для себя новые комплекты Kit на сайте: [www.swag.de](http://www.swag.de)

**Спрашивайте своего партнера о запасных частях компании SWAG.**  
**Весь ассортимент Вы найдете на сайте: [www.swag.de](http://www.swag.de)**