

Snodo assiale - Volkswagen Transporter T4 (F40)

Per la scelta del corretto snodo assiale per il VW Transporter T4 (F40), voglia cortesemente attenersi alle seguenti indicazioni:

Per tutti i veicoli con servosterzo idraulico (guida a sinistra e guida a destra):
viene usato JAR558 su entrambi i lati

Per i veicoli con guida a sinistra senza servosterzo:
è necessario usare JAR550 per il lato sinistro
e JAR550 per il lato destro

Per i veicoli con guida a destra senza servosterzo:
è necessario usare JAR558 per il lato sinistro
e JAR550 per il lato destro



JAR550



JAR558