

## Sady destiček DTEC s dodatečnými tlumicími plechy

Některé naše brzdové destičky TRW DTEC jsou nainstalovány společně s plechy, které tlumí hluk. Tyto servisní informace popisují postup a přesné uspořádání tlumících plechů při montáži brzdových destiček.

1. Brzdové destičky jsou ve výrobě opatřeny červenými tlumicími plechy na zadní desce.
2. Červený tlumicí plech na zadní desce brzdové destičky namažte přiloženým tukem.

*Upozornění: Obsah přiložené tuby by měl být zcela vypotřebovaný a rovnoměrně rozdělený na všechny čtyři brzdové destičky!*

3. Kovový tlumicí plech přimontujte k brzdové destičce.
4. Brzdová destička je nyní připravena k zabudování do brzdového třmenu.

**Při montáži destiček dbejte na správné uložení obou tlumících plechů. Brzdové destičky musí být možné vložit do příslušného otvoru bez použití síly!**

