

Juegos de pastillas DTEC con chapas adicionales de insonorización

Algunas de nuestras pastillas de freno DTEC de TRW deben montarse con unas chapas adicionales de insonorización. Esta información de servicio describe el procedimiento y la correcta disposición de las chapas de insonorización durante la instalación de las pastillas de freno.

1. Las pastillas de freno llevan una lámina roja de insonorización de forma estándar en el soporte metálico.
2. Untar la chapa de insonorización roja de la placa posterior de la pastilla de freno con la grasa suministrada.

Nota: ¡Debe utilizar todo el contenido del tubo suministrado y distribuirse por igual entre las cuatro pastillas de freno!

3. Adherir la chapa metálica adicional a la pastilla de freno.
4. La pastilla de freno está ahora lista para instalarla en la pinza de freno.

¡Al montar las pastillas de freno, prestar atención a la correcta colocación de ambas chapas de insonorización. ¡Las pastillas de freno tienen que poder utilizarse sin presentar ninguna resistencia en el soporte de las pastillas y la pinza debe entrar sin esfuerzo!

