

DTEC voeringsets met aanvullende geluiddempende platen

Sommige van onze TRW DTEC remvoeringen moeten worden gemonteerd met aanvullende geluiddempende platen. Deze service informatie beschrijft de procedure en het correcte aanbrengen van de geluiddempende platen bij de inbouw van de remvoeringen.

1. De remvoeringen worden in de productie voorzien van een rode geluiddempende plaat op de rugplaat.
2. Rode geluiddempende plaat op de rugplaat van de remvoering bestrijken met het meegeleverde vet.

Opmerking: De inhoud van de meegeleverde tube moet volledig opgebracht en gelijkmatig op alle vier de remvoeringen verdeeld worden!

3. Metalen dempende plaat monteren op de remvoering.
4. De remvoering is nu voorbereid voor de inbouw in de remklauw.

Let bij de inbouw van de voeringen op de correcte zitting van beide geluiddempende platen. De remvoeringen moeten zonder weerstand in de schacht van de voering kunnen worden gezet!

