

## Комплекты колодок DTEC с дополнительными шумопоглощающими пластинами

Некоторые тормозные колодки TRW DTEC устанавливаются вместе с дополнительными шумопоглощающими пластинами. В данном сервисном документе описываются порядок действий и правильное расположение шумопоглощающих пластин при установке тормозных колодок.

1. Тормозные колодки выпускаются с завода с красной шумопоглощающей пластиной с задней стороны.
2. Смазать красную шумопоглощающую пластину с задней стороны колодки входящей в комплект консистентной смазкой.

*Указание: Содержимое входящего в комплект тюбика должно быть полностью израсходовано и равномерно распределено по всем четырем тормозным колодкам!*

3. Установить металлический каркас на тормозную колодку.
4. Теперь тормозная колодка готова к монтажу в тормозной суппорт.

**При установке колодок следить за правильной посадкой обеих шумопоглощающих пластин. Тормозные колодки должны входить в соответствующее гнездо без сопротивления!**

