

İlave şime sahip DTEC fren balataları

TRW DTEC fren balatalarının bazılarında ekstra olarak ses azaltıcı şim monte edilmelidir. „Servis Bilgisi“ şimin fren balatasına nasıl monte edileceğini göstermektedir.

1. Üretim esnasında fren balatasının arka plakasına kırmızı renkli ses azaltıcı şim monte edilmiştir. Buna ilave olarak kutu içerisinde gelen ses azaltıcı metal şimin de yapıştırılması gerekmektedir.
2. Fren balatasının arka plakasında yer alan kırmızı şime ürün ile birlikte gelen gres yağını sürün.
Not: Tüpün içeriğini tamamen kullanın ve dört fren balatasına da eşit bir şekilde dağıtın!
3. Metal bastırma şimini fren balatasına monte edin.
4. Fren balatası artık fren kaliperine monte edilmeye hazır.

Balataları monte ederken iki şimin de doğru yerleştiğine dikkat edin. Fren balataları hiç direnç göstermeden kalipere rahatça yerleştirilebilmelidir!

