




GDB1665 - Fren balatasının doğru monte edilmesi

GDB1665 disk fren balata kutusunun içerisinde yer alan farklı balata tasarımları montaj esnasında hataya yol açabilir. Eğer fren balataları yanlış monte edilirse, fren sisteminin ses yapmasına yol açabilir. Aşağıdaki tabloda, GDB1665'in içerisinde yer alan farklı tasarıma sahip balatalar ve bu balataların nasıl monte edileceği gösterilmektedir.

GDB1665 - fren balataları	Adet	Tasarım	Kaliper üzerindeki pozisyonu	Araç üzerindeki pozisyonu
<p>Yapışkan kağıtlı balata</p> 	1	Pah tek tarafta	Piston tarafı	sağ
<p>Yapışkan kağıtlı balata</p> 	1	Pah tek tarafta	Piston tarafı	sol
<p>Yapışkan şimli balata</p> 	2	Pah yok	Dış tarafı	sağ ve sol

Montaj öncesinde yapışkan kağıdı pahlı balatanın üzerinden çıkarınız (**Resim-1**).

NOT: Balatanın uyumunu arttırmak için piston yüzeyini iyice temizleyiniz!

Yukarıdaki tavsiyelere uygun olarak balataların şu şekilde monte edilmesi gerekir: Pahlar, araç ileri doğru giderken fren disklerinin hareket yönüne ters olarak yerleştirilmelidir (**Resim-2**).

Resim-1



Resim-2

