

Posizione di montaggio dei lamierini guidapastiglia - Kit di pastiglie dei freni GDB1732

Il kit di pastiglie dei freni TRW GDB1732 viene fornito con due diverse versioni dei lamierini guidapastiglia.

I lamierini guidapastiglia gommati (rivestimento color antracite) devono essere montati in direzione di scorrimento del disco (freccia) quando il veicolo marcia in avanti.

