



## Navodila za montažo pri menjavi kolesnih ležajev/pesta

**Proizvajalec:** Volvo

**Model:** 850, C70, S70, V70 I

**LuK AS Katal.št.:**

- **713 6600 40** 850
- **713 6603 70** 850, V70 I, C70/S70 (→ 12.1998)
- **713 6603 10** C70/ S70/ V70 I (01.1999 →)

**Št. originalnega dela:**

271781  
271786  
271786-6  
272456



Slika 1

### Težava:

Tresenje in/ali potrkavanje, ki nastaja po vgraditvi kolesnega ležaja/pesta.

### Vzrok:


Utorna pogonska gred je standardno prilepljena na pesto s sredstvom Loctite. Ob ponovni namestitvi utorne pogonske gredi brez sredstva Loctite lahko pride do zračnosti med pestom in utorno pogonsko gredjo.


### Ukrep:

Utorno pogonsko gred pritrдите na pesto s pomočjo ustreznega lepilnega sredstva Loctite za kovine (npr. tesnilo Volvo s št. dela **1161370**).

### Postopek:

- Očistite utor na pestu ter utorno pogonsko gred.
- Nanesite **3-4 mm** širok venec sredstva Loctite ob zunanjem robu ravnega utora (glejte **slika 1**).

 Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

 Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Vsaka navedba številke nadomestnih delov proizvajalcev vozil se uporablja izključno za namene primerjave.

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ali v RepXpert na naslovu [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stanje 11.2007  
**FAG 0001**

Tehnične spremembe pridržane  
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket