



## SERVICE INFO –FAG 0008



# Інструкція з переобладнання повного привода (4WD) на передній привід (2WD)

Виробник: Volvo  
 Моделі: XC 90  
 Артикульні номери: 713 6186 30 (FAG-Kit)  
 Номер оригінального обладнання: 30648510 (адаптер)

Компанія Volvo пропонує опцію переобладнання моделі XC 90 з повного привода (4WD) на передній привід (2WD). Для цього необхідно демонтувати задні півосі і карданний вал.

Для того, щоб закупорити отвори шліцьового з'єднання у колісному підшипнику, які залишилися відкритими внаслідок переобладнання, виробник транспортного засобу пропонує використовувати адаптер, який вставляється в місці під'єднання ведучого вала (див. зображення 2) і кріпиться центральним гвинтом із зовнішнього боку колеса.

Центральний гвинт вже входить до згаданого вище набору FAG (див. зображення 1).

Вміст набору колісних підшипників FAG 713 6186 30:

- 1x колісний підшипник
- 1x фланцевий гвинт
- 1x центральний гвинт



Зображення 1: FAG-Kit 713 6186 30



Зображення 2: Адаптер 30648510

Затягуйте гвинти для кріплення з передбаченим автовиробником моментом затягування!

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!