

Montagehinweis Radlagersatz 713 6100 20

Hersteller: Audi, Seat, VW

Modelle:

Audi: A3, TT

Seat: Leon, Toledo II, Octavia,

VW: Bora, Golf IV, New Beetle

Art-Nr.: 713 6100 20 (KIT)



Bild 1: 713 6100 20 – FAG Radlager Satz

Beim Erneuern des Radlagers des oben genannten Radlagersatzes ist auf die richtige Vorgehensweise beim Anziehen der Zwölfkantmutter zu achten.

Montageprozedur Kit 713 6100 20 für Fahrzeuge mit Zwölfkantmutter:

Eventuell vorhandene Lackrückstände und/oder Korrosion im Gewinde/Verzahnung des Außengelenkes entfernen.

Benetzen Sie vor dem Einsetzen der Gelenkwelle:

- die Verzahnung des Außengelenkes,
- das Gewinde des Außengelenkes,
- die Verzahnung der Radnabe,
- die Anlagefläche und das Gewinde der Zwölfkantmutter, mit Öl
- Zwölfkantmutter mit 200 Nm anziehen und eine halbe Umdrehung lösen
- Drehen sie die Radnabe um 180°
- Anschließend nochmals mit 50 Nm + 60° weiterdrehen

Inhalt - Radlager Kit 713 6100 20:

- 1 x Radlager
- 1 x Zwölfkantmutter
- 1 x Sicherungsring
- 1 x Mutter
- 1 x Mutter
- 1 x Mutter
- 1 x Montagepaste



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 11.2009

FAG 0012

Technische Änderungen vorbehalten

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

FAG-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

FAG