

## Istruzioni di montaggio kit cuscinetti ruota 713 6100 20

### Costruttore

**veicolo:** Audi, Seat, VW

### Modelli:

**Audi:** A3, TT

**Seat:** Leon, Toledo II, Octavia,

**VW:** Bora, Golf IV, New Beetle

**N. art.:** 713 6100 20 (KIT)



Figura 1: 713 6100 20 – Kit cuscinetti ruota FAG

Per la sostituzione del cuscinetto ruota del kit sopra menzionato, prestare attenzione alla corretta procedura per il serraggio del dado dodecagonale.

Procedura di montaggio del kit 713 6100 20 per veicoli con dado dodecagonale:

Rimuovere eventuali residui di vernice e/o segni di corrosione presenti sulla filettatura/dentatura dello snodo esterno.

Prima di inserire l'albero a snodo, lubrificare con olio:

- la dentatura dello snodo esterno,
- la filettatura dello snodo esterno,
- la dentatura del mozzo ruota,
- la superficie di appoggio e la filettatura del dado dodecagonale
- Serrare il dado dodecagonale a 200 Nm, quindi allentare di un mezzo giro
- Ruotare il mozzo ruota a 180°
- Successivamente, ruotare di nuovo alla coppia di 50 Nm + 60°

Indice - Kit cuscinetti ruota 713 6100 20:

- 1 x cuscinetto ruota
- 1 x dado dodecagonale
- 1 x anello di sicurezza
- 1 x dado
- 1 x dado
- 1 x dado
- 1 x pasta di montaggio



Ossevare le indicazioni del costruttore del veicolo!

*I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.it](http://www.Schaeffler-Aftermarket.it) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).*

Versione 11.2009

**FAG 0012**

Con riserva di modifiche tecniche

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

### Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.  
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)  
e-mail: [automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

# FAG