

Montage-instructie wiellagerset 713 6100 20

Fabrikanten: Audi, Seat, VW

Modellen:

Audi: A3, TT

Seat: Leon, Toledo II, Octavia

VW: Bora, Golf IV, New Beetle

Artikelnr.: 713 6100 20 (KIT)



Fig. 1: 713 6100 20 – FAG-wiellagerset

Wanneer u de wiellager van de bovengenoemde wiellagerset vervangt, moet u bij het aandraaien van de twaalfkantmoer de juiste procedure in acht nemen.

Montageprocedure voor kit 713 6100 20 voor voertuigen met twaalfkantmoer:

Verwijder eventueel aanwezige lakresten en/of corrosie in de schroefdraad/vertanding van de buitenste koppeling.

Breng vóór het inzetten van de cardanas olie aan op:

- de vertanding van de buitenste koppeling,
- de schroefdraad van de buitenste koppeling,
- de vertanding van de wielnaaf,
- het aanligvlak en de schroefdraad van de twaalfkantmoer.
- Draai de twaalfkantmoer met 200 Nm aan en draai deze een halve slag los
- Draai de wielnaaf 180°
- Draai vervolgens nogmaals met 50 Nm + 60° aan

Inhoud - Wiellagerset 713 6100 20:

- 1 x wiellager
- 1 x twaalfkantmoer
- 1 x borgring
- 1 x moer
- 1 x moer
- 1 x moer
- 1 x montagepasta



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 11.2009

FAG 0012

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

FAG-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

FAG