

Indicazioni di montaggio per pulegge di rinvio 532 0158 10 e 532 0189 10

Fabbricante:

Audi, Skoda, Volkswagen

Modello:

- **Audi** A4, A6, Allroad, A8
- **Skoda** Superb
- **Volkswagen** Passat, Phaeton

Motore:

2.5 TDI und 4.2 V8

Codice LuK-AS:

532 0158 10 (vecchio)
532 0189 10 (nuovo)

Ref. originales:

059 109 244 (vecchio)
059 109 244 B (nuovo)

La puleggia di rinvio **532 0158 10** è stata sostituita dalla **532 0189 10**.
Per montare il galoppino è **necessario** utilizzare la vite contenuta nella confezione.



Figura 1: 532 0158 10 (vecchia versione)

La puleggia di rinvio **532 0158 10** deve essere montata con una vite a esagono cavo con una filettatura di **40 mm**.



Figura 2: 532 0189 10 (nuova versione)

La puleggia di rinvio **532 0189 10** deve essere montata con una vite a esagono cavo con una filettatura di **30 mm**.

L'utilizzo di una vite errata potrebbe danneggiare il motore!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.com o www.RepXpert.com.

Versione 05.2008
INA 0008

Con riserva di modifiche tecniche
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

