

Montažno uputstvo za vodione koture 532 0158 10 a 532 0189 10

Proizvođači vozila:

Audi, Škoda, Volkswagen

Model:

- **Audi** A4, A6, Allroad, A8
- **Škoda** Superb
- **Volkswagen** Passat, Phaeton

Motor:

2.5 TDI und 4.2 V8

LuK-AS-br.:

532 0158 10 (stari)
532 0189 10 (novi)

OE-br.:

059 109 244 (stari)
059 109 244 B (novi)

Vodioni kotur **532 0158 10** je bio zamenjen koturom **532 0189 10**.

Za montiranje zateznog kotura je **neophodno** upotrebiti šraf koji je sastavni deo isporuke.



Slika 1: 532 0158 10 (stara verzija)

Vodioni kotur **532 0158 10** je **neophodno** montirati pomoću šrafa sa unutrašnjom šestougaonom glavom i dužinom navoja **40 mm**.



Slika 2: 532 0189 10 (nova verzija)

Vodioni kotur **532 0189 10** je **neophodno** montirati pomoću šrafa sa unutrašnjom šestougaonom glavom i dužinom navoja **30 mm**.



Upotreba pogrešnog šrafa može da dovede do oštećenja motora!

Odgovarajuće rezervne delove možete da pronađete na našem online katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili kod RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Aktualizovano 10.2007 (zamenjuje 07.2007)
INA 0008

Zadržava se pravo tehničkih izmena
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG