



SERVICE INFO – INA 0032



Monteringsvejledning

for INA KIT tandremssæt 530 0140 10 og 530 0495 10

Bilernes
producenter: Ford, Mazda, Volvo

Modeller:
Ford: Courier, C-Max, Fiesta IV, Fiesta V,
Fiesta VI, Focus, Focus II, Fusion,
Mondeo IV, Puma
Mazda: 2, 121 III
Volvo: C30, S40 II, V50

Motorer: 1.25, 1.25 16V,
1.4, 1.4 16V,
1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V

Best. nr.: 530 0140 10 (KIT)
530 0495 10 (KIT)



Billede 1: INA-KIT Gearmekanismsæt med en tandrem og fastgøringskruer

Ved udskiftning af tandremmen i de ovennævnte køretøjer skal man udskifte fastgøringskrue på krumtapakslens remskive. Det er en elastisk forbindelsesskrue som kun kan anvendes en gang.

Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyder et tandremssæt (KIT), som ved siden af remmen, strammerullen og sedlen „tandremmens udskiftning“ også indeholder de pågældende fastgøringskruer.

Indhold af gearsættet – KIT 530 0140 10:

- 1 x strannings remskive 531 0586 10
- 1 x Taktkæde 536 0196 10
- 1 x Skrue til KH* / M12 x 29
- 1 x Skrue til KH* / M12 x 44.5
- 2 x Skrue til KH* / M10 x 35
- 1 x Seddel ”Remmens udskiftning”

Bemærk:

Elastiske forbindelsesskruer kan pga. deres egenskaber i de fleste tilfælde kun bruges en gang. Som erfaringerne har vist, vil disse skrue rives i stykker i løbet af stramning, når de anvendes gentagne gange.

Indhold af gearsættet – KIT 530 0495 10:

- 1 x strannings remskive 531 0813 10
- 1 x Taktkæde 536 0196 10
- 1 x Skrue til KH* / M12 x 29
- 1 x Skrue til KH* / M12 x 44.5
- 1 Skrue til strammerulle/M8 x 46
- 1 x Seddel ”Remmens udskiftning”

*

KRA = krumtapaksel

KNA = knastaksel

Fastgøringskrue skal altid spændes med vridningsmomentet foreskrevet af køretøjfabrikanten!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!