



SERVICE INFO – INA 0032



Рекомендации по установке

комплектов ремня ГРМ 530 0140 10 и 530 0495 10

Производители: Ford, Mazda, Volvo

Модели:

Ford: Courier, C-Max, Fiesta IV, Fiesta V, Fiesta VI, Focus, Focus II, Fusion, Mondeo IV, Puma

Mazda: 2, 121 III

Volvo: C30, S40 II, V50

Двигатели: 1.25, 1.25 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V

Арт. номера: 530 0140 10 (KIT)
530 0495 10 (KIT)



Рисунок 1: 530 0495 10 – Полный комплект роликов ременного привода ГРМ, включая крепежные болты от компании INA

При замене ремня ГРМ для вышеозначенных автомобилей, нужно быть уверенным что крепежный болт для шкива коленвала заменяется в то же время. Это невыпадающий болт, который может использоваться лишь однократно.

Компания Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает соответствующие комплекты ремней ГРМ, которые наряду с ремнем ГРМ, натяжным роликом и наклейкой по «Замене ремня ГРМ», также содержат надлежащие крепежные болты.

Содержимое комплекта ремня ГРМ 530 0140 10:

- 1 х натяжной ролик 531 0586 10
- 1 х ремень ГРМ 536 0196 10
- 1 х болт для CKS* / M12X29
- 1 х болт для CKS* / M12X 44.5
- 2 х болт для CMS* / M10 x 35
- 1 х наклейка по «Замене ремня ГРМ»

Примечание:

В большинстве случаев характеристики невыпадающих болтов говорят об их однократном использовании. Опыт показывает, что они обрываются, когда затягиваются многократно.

Содержимое комплекта ремня ГРМ 530 0495 10:

- 1 х натяжной ролик 531 0813 10
- 1 х ремень ГРМ 536 0196 10
- 1 х болт для CKS* / M12X29
- 1 х болт для CKS* / M12x 44.5
- 1 х болт для натяжного ролика/ M8x46
- 1 х наклейка по «Замене ремня ГРМ»

*

CKS = коленвал

CMS = распредвал

Следуйте предписанному автопроизводителем значению момента для затяжки крепежных болтов!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО «Шэффлер Руссланд»

+7 (495) 737 76 60

aftermarket.ru@schaeffler.com

aftermarket.schaeffler.ru

www.repxpert.ru