



SERVICE INFO – INA 0076



Σημείωση για την τοποθέτηση της τροχαλίας τάσης 531 0317 10 με βάση στήριξης

Κατασκευαστές: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Μοντέλα:

Audi: A2
 Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II
 Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster
 Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Κινητήρες: 1.4, 1.6

Κωδικός OE: 036 109 243 AB (αντικαταστάθηκε)
 036 109 243 AD (αντικαταστάθηκε)
 036 109 243 E (αντικαταστάθηκε)
 036 109 243 L (αντικαταστάθηκε)
 036 109 243 R (αντικαταστάθηκε)
 036 109 243 AF (νέο)

Κωδικός ανταλλακτικού: 531 0317 10



Εικόνα 1: 531 0317 10 – Τροχαλία τάσης με βάσης στήριξης

Όταν τοποθετείτε την τροχαλία τάσης 531 0317 10, εξασφαλίστε πάντα πως η βάση στήριξης έχει τοποθετηθεί σωστά. Η βάση στήριξης πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στον προκαθορισμένο συγκρατητή πάνω στο μπλοκ του κινητήρα

Αν η πλάκα της βάσης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της τροχαλίας τάσης.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε την σωστή τοποθέτηση της πλάκας βάσης για όλες τις τροχαλίες τάσης που διαθέτουν βάση στήριξης.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Οποιαδήποτε αναφορά σε κωδικούς ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος γίνεται μόνο για σύγκριση.

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0076