



Instructie voor het monteren van de spanrol 531 0317 10 met grondplaatbevestiging

Fabrikanten: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modellen:

Audi: A2
Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II
Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster
Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Motor: 1.4, 1.6

OE-nummer: 036 109 243 AB (vervangen)
036 109 243 AD (vervangen)
036 109 243 E (vervangen)
036 109 243 L (vervangen)
036 109 243 R (vervangen)
036 109 243 AF (actueel)

Artikelnr.: 531 0317 10



Fig. 1: 531 0317 10 – spanrol met grondplaatbevestiging

Bij het monteren van de spanrol 531 0317 10 moet altijd op de juiste plaatsing van de grondplaat worden gelet. Deze moet op de juiste wijze in de daarvoor bestemde pal van het motorblok zitten.

Een verkeerde bevestiging van de grondplaat kan leiden tot een storing van de spanrol.

Opgelet:

De juiste plaatsing van de grondplaat is in principe bij alle spanrollen met grondplaatbevestiging van belang.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige wisselstukken in onze online catalogus op www.schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert www.RepXpert.com.

Versie 05.2011

INA 0076

Onder voorbehoud van technische modificaties
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Verwijzingen naar onderdeelnummers van autofabrikanten worden uitsluitend ter informatie gegeven

Voor meer informatie

Telefoon: +49(0)1801-753-333
Fax: +49(0)6103-753-297
www.schaeffler-Aftermarket.com

