



## SERVICE INFO – INA 0076



# Инструкция по установке

## натяжного ролика 531 0317 10 с фиксирующей пластиной

Производители: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A2

Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II

Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster

Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Двигатели: 1.4, 1.6

OE номера: 036 109 243 AB (заменен)  
036 109 243 AD (заменен)  
036 109 243 E (заменен)  
036 109 243 L (заменен)  
036 109 243 R (заменен)  
036 109 243 AF (новый)

Арт. номер: 531 0317 10



Рисунок 1: 531 0317 10 – натяжной ролик с фиксирующей пластиной

При установке натяжного ролика 531 0317 10, обязательно проверьте правильность установки фиксирующей пластины. Эта пластина должна быть корректно установлена на соответствующем фиксаторе блока цилиндров.

Если фиксирующая пластина установлена неправильно, это может привести к потере функциональности натяжного ролика.

### Важно!

Важно постоянно следить за корректностью установки всех натяжных роликов с фиксирующей пластиной.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Номера оригинального оборудования приводятся только в справочных целях.

ООО “Шэффлер Руссланд”  
+7 (495) 737 76 60  
aftermarket.ru@schaeffler.com  
aftermarket.schaeffler.ru  
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER  
REXPERT

INA 0076