



## SERVICE INFO – INA 0076



# Anvisningar för montering av spännrulle 531 0317 10 med fixering på monteringsplattan

Tillverkare:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Modeller:	
Audi:	A2
Seat:	Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II
Škoda:	Fabia, Octavia, Praktik, Roomster
Volkswagen:	Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo
Motorer:	1.4, 1.6
Best. nr.:	036 109 243 AB (tidigare) 036 109 243 AD (tidigare) 036 109 243 E (tidigare) 036 109 243 L (tidigare) 036 109 243 R (tidigare) 036 109 243 AF (nuvarande)
Best. nr.:	531 0317 10



Bild 1: 531 0317 10 - spännrulle med fixering på monteringsplattan

Vid montering av spännrulle 531 0317 10 måste man ovillkorligen ta hänsyn till korrekt placering på monteringsplattan. Denna måste sitta korrekt i den avsedda fixeringen på motorblocket.

Felaktig fixering av monteringsplattan kan medföra felaktig funktion hos spännrullen.

### OBS:

Man måste se till monteringsplattan sitter korrekt hos alla typer av spännrullar med fixering på monteringsplatta

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

**"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"**

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**