



SERVICE INFO – INA 0078



Monteringsvejledning for udskiftningen af skruen på krumtapakslens hjul

Bilernes producenter:	Opel, Vauxhall, Saab
Modeller:	
Opel:	Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira
Vauxhall:	Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira
Saab:	9-3
Motorer:	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V
Best. nr.:	530 0441 10 (KIT) 530 0443 10 (KIT) 530 0441 30 (KIT + Wapu) 530 0441 31 (KIT + Wapu) 530 0443 30 (KIT + Wapu) 530 0441 09 (SET) 530 0443 09 (SET)



Billede 1: Eksempel på INA-vandpumpe KIT 530 0443 30 med begge specifikationer af krumtapakslenskruen

I overensstemmelse med krav fra køretøjfabrikanterne skal der ved tandremmens udskiftning udskiftes skruen til krumtapakslens remskive.

Man skal derved ubetinget passe på, om der ved den afmonterede skruer er tale om et normalt (M12x1,75) eller fint gevind (M12x1,5). Ved montering er det derfor nødvendigt til at bruge en passende skruer.

Derfor indeholder INA KIT og INA SET begge skruespecifikationer til krumtapakslens remskive.

Advarsel:

Krumtapakslens gevind vil blive ødelagt som følge af brugen af en forkert skruer til remskiven!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.