

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Indicaciones de montaje para sustituir los tornillos del piñón del cigüeñal

Fabricante:	Opel, Vauxhall, Saab
Modelos:	
Opel:	Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira
Vauxhall:	Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira 9-3
Saab:	9-3
Motores:	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V
Nº de artículo:	530 0441 10 (KIT) 530 0443 10 (KIT) 530 0441 30 (KIT + bomba de agua) 530 0441 31 (KIT + bomba de agua) 530 0443 30 (KIT + bomba de agua) 530 0441 09 (SET) 530 0443 09 (SET)



Fig. 1: Ejemplo del Kit de bombas de agua INA 530 0443 30 con ambas versiones de tornillos del cigüeñal

Según las especificaciones del fabricante del vehículo, durante la sustitución de la correa dentada se debe sustituir el tornillo del piñón del cigüeñal.

Al hacerlo, es muy importante que observe si el tornillo que ha extraído es de rosca gruesa (M12 x 1,75) o fina (M12 x 1,5).

Consecuentemente, durante el montaje se debe usar el tornillo adecuado.

Tanto el KIT como el SET INA incluyen ambas versiones de tornillos para el piñón del cigüeñal.

Atención:

El uso de un tornillo del cigüeñal erróneo puede dañar la rosca del cigüeñal.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.

Situación 07.2011

INA 0078

Salvo modificaciones técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Para más información:

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

