



## SERVICE INFO – INA 0078



# Сервисная инструкция по замене болтов шкива коленвала

Производители:	Opel, Vauxhall, Saab
Модели:	
Opel:	Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira
Vauxhall:	Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira
Saab:	9-3
Двигатели:	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V
Арт. номера:	530 0441 10 (KIT) 530 0443 10 (KIT) 530 0441 30 (KIT + водяная помпа) 530 0441 31 (KIT + водяная помпа) 530 0443 30 (KIT + водяная помпа) 530 0441 09 (SET) 530 0443 09 (SET)



Рисунок 1: Пример набора INA WP KIT с болтами двух типов резьбы

Исходя из требований автопроизводителя, болты шкива коленвала должны быть заменены во время замены ремня ГРМ.

Выполняя эту операцию, необходимо проверить, какая резьба выполнена на демонтированных болтах. (Стандартная M12 x 1.75 или мелкая M12 x 1.5). Во время сборки должны быть использованы только болты с подходящей резьбой.

Болты с обоими типами резьбы входят в наборы INA KIT и INA SET.

### Важно:

Если используются болты с неправильной резьбой, коленвал может быть поврежден!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Номера оригинального оборудования приводятся только в справочных целях.

ООО “Шэффлер Руссланд”  
+7 (495) 737 76 60  
aftermarket.ru@schaeffler.com  
aftermarket.schaeffler.ru  
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER  
REXPERT

INA 0078