



# febi 47797, 45158, 47673

**adattabile per:**

Fiat Ducato, Iveco Daily 3.0 Diesel  
2006-



IT

## CORPO FARFALLATO

**Problema**

Prestazioni ridotte con il veicolo in modalità provvisoria limp home, corpo farfallato non funzionante, codice di guasto P0638 del range di controllo dell'attuatore del corpo farfallato / prestazioni registrate nella centralina ECU di gestione del motore.

**Causa**

Infiltrazione d'acqua nei connettori elettrici del cavo di collegamento e del corpo farfallato. La conseguente corrosione del connettore di cablaggio e dei pin del connettore causa perdita di connettività. L'umidità può anche causare danni da corrosione nel comando del corpo farfallato, portando a un guasto del componente.

**Soluzione**

Sostituire il corpo farfallato difettoso e il cavo di collegamento, come richiesto.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: [parts.inder.bilsteingroup.com](http://parts.inder.bilsteingroup.com)