

## 电子液压转向助力泵 JER104、JER162、JER171 和 JER174 的编码

### 改装前

从安装在车辆中的转向助力泵上读取上述电子液压泵的编码。

提示：为确保车辆有足够的电源，必须连接电池充电器，并遵守汽车制造商的说明。

如已无法读取编码，则必须向汽车制造商索取。如果转向助力泵未编码或编码不正确，则发动机运转时转向系统的红色指示灯（参见图 1）会亮起。

### 安装后

转向辅助泵必须由合适的测试员进行编码（参见图 2）。它是一个五位数代码，其中包括设备型号和转向辅助装置的相应特性。

### 编码后

必须读取并删除转向辅助装置的故障存储。在随后的试运行期间，控制灯（参见图 3）不可再亮起。



图 1: 转向系统控制灯



图 2: 转向助力泵的编码



图 3: 控制灯熄灭

