



# Varningsanvisning för montering av ventiltryckare!



De två ventiltryckare, som ytligt sett ser likadana ut, får endast monteras i de fordonstyper de är avsedda för! De går definitivt inte att byta ut mot varandra!

## Obs, viktig anvisning!

Likadana dimensioner, men inte utbytbara, på grund av:

- olika sjunktider för det hydrauliska elementet (HTE)
- oljedoseringen
- olika oljespecifikationer
- olika ytegenskaper (t.ex. härdning, nitring, fosfatering etc.)
- konstruktion (labyrinth, dränering etc.)
- olika fjäderkraft i backventilen
- olika slaglängder för de hydrauliska elementen (HTE) (slaglängd i mm)

Möjliga följder av att inte följa instruktionerna:

- ändrad masströghet i systemet
- oljud
- ökad friktion och ökat materialslitage
- materialöverbelastning
- högre avgasutsläpp och bränsleförbrukning
- motorskador!



## Exempel:

Art.nr: **420 0043 10**



"Lätt" tryckare (56 g)

Art.nr: **420 0022 10**



"Tung" tryckare (70 g)

LuK-Aftermarket Service oHG

Paul-Ehrlich-Straße 21  
D-63225 Langen  
Telefon: +49 (0) 6103-753-0  
Telefax: +49 (0) 6103-753-295

info@LuK-AS.de  
www.LuK-AS.com

