



## SERVICE INFO – LuK 0074



# Рекомендации по установке

## LuK RepSet 620 3115 00

При установке LuK RepSet 620 3115 00 расстояние между монтажной поверхностью корпуса нажимного диска и маховиком относительно велико. В результате корпус нажимного диска не центрируется штифтами маховика во время установки (рис. 1). Крепежные винты также не могут быть вставлены в резьбовые отверстия маховика на этом большом расстоянии. Их можно установить, применяя дополнительную силу, но это обычно повреждает резьбу.

LuK RepSet 620 3115 00 может быть установлен только подходящим специальным инструментом (например, Schaeffler артикул № 400 0237 10). Во время установки он используется для сжатия диафрагменной пружины, пока корпус нажимного диска не коснется маховика. При этом центрирующие штифты надежно вставляются отверстия, а винты могут быть закручены вручную без сопротивления.

### Важно:

Для ремонта и технического обслуживания муфт Schaeffler Automotive Aftermarket всегда рекомендует использовать специальный инструмент артикул № 400 0237 10. Инструкции по использованию этого инструмента доступны на сайте [www.repxpert.ru](http://www.repxpert.ru).



Рисунок 1: Центрирующие штифты не вставляются в отверстия во время установки



Рисунок 2: Специальный инструмент 400 0237 10 обеспечивает профессиональный ремонт сцепления

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО «Шэффлер Руссланд»  
 +7 (495) 737 76 60  
[aftermarket.ru@schaeffler.com](mailto:aftermarket.ru@schaeffler.com)  
[aftermarket.schaeffler.ru](http://aftermarket.schaeffler.ru)  
[www.repxpert.ru](http://www.repxpert.ru)

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

LuK 0074