



SERVICE INFO – LuK 0072



Notă de instalare

Disc de ambreiaj cu diametru mai mare

Producători: Citroën
Peugeot
Toyota

Modele: C1
107
Aygo

Anul fabricației: din 2005

Motorizare: KGB10
1KR-FE

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare




Fig. 1: După ce ambreiajul a fost înlocuit, se reglează jocul la pedală.

În cazul vehiculelor enumerate mai sus, diametrul discului de ambreiaj a fost mărit de la 180 mm la 190 mm pe parcursul perioadei de fabricație. Datorită acestei schimbări, toate trusele RepSet LuK relevante au fost convertite la discul de ambreiaj mai mare.

Atunci când se înlocuiește un disc de 180 mm folosind trusa LuK RepSet corespunzătoare cu un disc de 190 mm, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

- Se verifică uzura pârghiei de debreiere și a furcii de debreiere. Se înlocuiesc componentele cu urme de uzură. Schaeffler Automotive Aftermarket recomandă întotdeauna înlocuirea furcii de debreiere.
- Având în vedere faptul că instalarea unui ambreiaj nou poate extinde punctul de operare cu 15-20 mm, se verifică întotdeauna jocul la pedala de ambreiaj după instalare și, dacă este necesar, se reglează conform specificațiilor producătorului. După aceea, reglajul trebuie să fie verificat cel puțin o dată la 15.000 km. Un reglaj greșit scurtează considerabil durata de funcționare a ambreiajului.

În lipsa unor informații cu privire la reglaj de la producătorul vehiculului, se verifică jocul corect al pedalei de ambreiaj folosind procedura următoare:

- Se poziționează o riglă conform reprezentării din Fig. 1.
- Se acționează pedala de ambreiaj cu mâna din poziția de repaus până la prima senzație de rezistență cu forță redusă (15-20 N), măsurând în același timp distanța parcursă de cursa pedalei între cele două puncte.
- Distanța trebuie să fie de 23 mm ± 1 mm.
- În cazul în care valoarea măsurată este în afara acestui interval, se reglează jocul cablului de ambreiaj pentru a atinge valoarea specificată.
- După aceea, pedala de ambreiaj poate fi puțin mai sus decât pedala de frână.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0072