

Aplicações:

BMW série 3 E36 e E46, X3 E83



PT

Casquilho do braço oscilante**Atenção!**

Antes de instalar o novo casquilho, marcar o braço oscilante na parte exterior com uma marca colorida, de acordo com o diagrama. Limpar o casquilho e o braço oscilante, certificando-se de que as superfícies de acoplamento estão livres de óleo e gordura.



A ranhura do novo casquilho deve ser alinhada com a marcação no braço oscilante e, de seguida, instalado com uma ferramenta especial adequada até o apoio ser pressionado a uma dimensão de 2,5 mm.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com